



Nomogram służący do obliczania niezbędnego wskaźnika wytrzymałości przekroju drewnianego belki wolnopodpartej, w celu zachowania dopuszczalnych naprężeń. Przeciętne drewno iglaste w zwykłych warunkach użytkowania.